

**Athena**  
**DIMENSION**  
**Plan ramme 3**  
**Opstart**

*Oktober 2006*

## Indhold

1	Introduktion .....	1
2	Konfiguration.....	1
3	I gang med Plan Ramme 3.....	2

## 1 Introduktion

For installation af Plan ramme 3 henvises til installationsvejledning indlagt i CD. Programmet er kopisikret med en kode. Når programmet er indlæst, kan koden rekvireres ved Athena IT-Group.

## 2 Konfiguration

Når Plan ramme 3 er installeret, skal det konfigureres. Det gøres i programmet Konfiguration, placeret som \JUST\KONFIGURATION\Konfiguration.exe. I Konfiguration opstilles følgende:

- Opsætning af Plan ramme 3.  
Vælg placering af sagsbibliotek, hvor sager skal gemmes. Et nyt sagsbibliotek kan oprettes ved at skrive stien i indtastningsfeltet, eller et eksisterende kan vælges ved tryk på tasten ved siden af indtastningsfeltet. Opstil en skabelon for sidehoved og -fod. Al generel data der skal udskrives på sidehoved og -fod kan opstilles. Skabelonen hentes automatisk ind i alle nye sager.
- Stålfiler.  
Stålfiltabellen til Plan ramme 3 indeholder alle stålfiler fra Teknisk Ståbi. Hvis der benyttes øvrige profiler, kan de oprettes her.
- Træprofiler.  
Træfiltabellen til Plan ramme 3 indeholder alle træprofiler fra Teknisk Ståbi. Hvis der benyttes øvrige træprofiler, kan de oprettes her.
- Armering.  
Plan ramme indeholder Y-tentor stål.  
Hvis der benyttes andre typer, kan de oprettes her.

### 3 I gang med Plan Ramme 3

- Plan ramme 3 startes med \JUST\RAMME3\Ramme3.exe. Til programmet følger to dokumenter: en manual og en gennemgang af beregningseksempler. Dokumenterne er placeret som \JUST\RAMME3\DOC\Ramme3.pdf og \JUST\RAMME3\DOC\Ramme3eks.pdf. Dokumenterne kan læses og udskrives fra Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader 5.0 er vedlagt på installations-CDen som ADOBE\ar500dan.exe. Desuden henvises til Plan ramme 3's on-line hjælp, som kan kaldes overalt i programmet med F1.